

# PALO ALTO

MANUAL

A young man with short hair is shown in profile, looking upwards and to the left. He is wearing a blue earbud in his left ear. He is dressed in a white collared shirt, a dark tie, and a mustard-colored jacket. The background is a textured, light-colored wall.

urbanista

TOUCH-BEDIENINGSGBIED

SILICONEN TIP



LEDINDICATOR



USB-C

SLEUTELKOORDOGJE

KNOP



## WELKOM BIJ URBANISTA

Bedankt dat je hebt gekozen voor Urbanista Palo Alto. Deze gids zal je helpen het meeste uit je nieuwe oordopjes te halen.

### IN- EN UITSCHAKELEN

De oordopjes worden automatisch ingeschakeld wanneer je het deksel van de oplaadcase opent. Om de oordopjes uit te schakelen, stop je ze terug in de oplaadcase en sluit je het deksel. De oordopjes zullen automatisch worden uitgeschakeld wanneer ze minstens 5 minuten niet aangesloten zijn of na 30 minuten inactiviteit.

### DE EERSTE KEER KOPPELEN EN OPNIEUW VERBINDING MAKEN

Open het deksel van de oplaadcase om de eerste koppeling te starten. Het ledlampje knippert om de koppelingmodus aan te duiden. Ga naar de Bluetooth-instellingen op je apparaat en selecteer "Urbanista Palo Alto" om ze te koppelen. Het ledlampje zal stoppen met knipperen als de oordopjes succesvol zijn gekoppeld. De oordopjes zullen telkens wanneer ze worden ingeschakeld automatisch opnieuw verbinding proberen te maken met het apparaat/de apparaten waaraan ze als laatste gekoppeld waren.

### BLUETOOTH MULTIPOINT-AANSLUITING

Palo Alto kan aan twee Bluetooth-apparaten tegelijk worden gekoppeld via Bluetooth multipoint. Hierdoor kun je naadloos wisselen tussen 2 aangesloten apparaten, zoals je telefoon en een computer, zonder de verbinding met een van de apparaten te verbreken.

#### **Koppelen en verbinding maken met een tweede apparaat**

Activeer Bluetooth multipoint op 3 verschillende manieren, afhankelijk van jouw situatie en behoefte:

- Houd het linker- en rechteroordopje gelijktijdig ingedrukt gedurende 2 seconden.

**Of**

- Laat beide oordopjes in de oplaadcase zitten en druk gedurende 2 seconden op de knop aan de onderkant van de oplaadcase met het deksel open. Het ledlampje begint te knipperen om aan te geven dat Bluetooth multipoint is geactiveerd.

**Of**

- Activeer Bluetooth multipoint in de Urbanista-app.
- Als het geactiveerd is, ga dan naar de Bluetooth-instellingen op je tweede apparaat en kies "Urbanista Palo Alto" koppelen en verbinding maken.
- De oordopjes zijn nu gekoppeld aan beide apparaten.

De oordopjes kunnen aan maximaal 8 apparaten worden gekoppeld en er ook maximaal 8 opslaan, en zullen telkens wanneer ze worden ingeschakeld verbinding maken met twee laatst gebruikte apparaten. Bluetooth multipoint staat niet toe dat audio van 2 apparaten tegelijkertijd wordt afgespeeld. Pauzeer de muziek op je eerste apparaat voordat je overschakelt naar je tweede apparaat. Je kunt Bluetooth multipoint ook beheren via de Urbanista-app.

### TOUCH-BEDIENING

Gebruik de dubbel- en driedubbele tikcommando's om muziek en oproepen te bedienen. Lang indrukken voor zowel de linker- als rechterkant kan worden aangepast via de Urbanista-app.

- Afspelen/pauzeren: dubbeltik op de linker- of rechterkant.



- Vorig nummer: tik driemaal op de linkerkant.
- Volgend nummer: tik driemaal op de rechterkant.
- Beantwoorden/opvangen: dubbeltik op de linker- of rechterkant.
- Een oproep weigeren: houd de linker- of rechterkant lang ingedrukt.
- Stemassistent activeren: houd de linkerkant lang ingedrukt.
- Wissel van geluidsmodus en kies tussen Standaard, ANC en Transparantie: houd de rechterkant lang ingedrukt.

## OPLADEN EN BATTERIJ

De oordopjes beginnen automatisch met opladen wanneer ze terug in de oplaadcase worden geplaatst. Een "laag batterijniveau"-waarschuwing, waarschuwt je wanneer het batterijniveau van de oordopjes 10% bereikt. Wanneer de batterijen leeg zijn, worden de oordopjes automatisch uitgeschakeld. Gebruik een draadloze oplaadpad of een gekwalificeerde USB C-kabel en adapter om je oordopjes op te laden. Tijdens het opladen geeft het ledlampje de batterijstatus als volgt aan:

0-30%: Een oranje ledlampje knippert

30-100%: Een wit ledlampje knippert

100%: Een wit ledlampje brandt

Om het batterijniveau te controleren, druk je één keer op de knop aan de onderkant. Het ledlampje wordt oranje als het batterijniveau lager is dan 30% en brandt wit als het niveau hoger is dan 30%. Gedetailleerde batterij-informatie kun je bekijken in de Urbanista-app.

## SILICONEN TIPS

De doos bevat siliconen tips die verkrijgbaar zijn in drie maten (S, M, L), waarbij de middelgrote maat (M) al aan het product is bevestigd wanneer het nieuw in de doos zit. Kies een maat die comfortabel in je oren past en zorgt voor een effectieve afdichting voor optimale ANC-prestaties. Los zittende oordopjes kunnen de functionaliteit van de in-ear-sensor verstoren.

## RESETTEN

Als je verbindingproblemen ondervindt en de oordopjes onstabiel worden of niet meer reageren, plaats je de oordopjes terug in de oplaadcase en sluit je het deksel. Open na 10 seconden de case opnieuw om te proberen te koppelen of opnieuw verbinding te maken met je apparaat. Als het probleem zich blijft voordoen, ga dan verder met een volledige fabrieksreset:

1. Verwijder "Urbanista Palo Alto" van de Bluetooth-instellingen op je apparaat/apparaten.
2. Terwijl de oordopjes zich in de oplaadcase bevinden en het deksel open is, druk je gedurende 10 seconden op de resetknop totdat de ledlampjes continu branden. De oordopjes worden opnieuw opgestart en gaan naar de koppelingsmodus.
3. Volg de instructies bij "De eerste keer koppelen en opnieuw verbinding maken" om je oordopjes opnieuw te verbinden.

## DOWNLOAD DE URBANISTA-APPI

Verbeter je ervaring met de Urbanista-app, beschikbaar in zowel de App Store als Google Play. Met de app kun je de geluidsinstellingen personaliseren en de functies van de oordopjes aanpassen.

## ONDERSTEUNING NODIG?

Voor verdere hulp en veelgestelde vragen kun je terecht op [www.support.urbanista.com](http://www.support.urbanista.com).