

GEFELICITEERD!

Met de aankoop van jouw
Raspberry Pi 3B

SOS Solutions



Voor het uitpakken:

Voordat je begint met het uitpakken van je bestelde product(en), wijzen wij je op deze hulp bij het monteren van het Micro SD kaartje in je Raspberry Pi 3B.

Het Micro SD kaartje moet, met geschikte software, in de Raspberry Pi 3B gemonteerd zijn voordat deze gebruikt kan worden. De Raspberry Pi 3B werkt niet zonder Micro SD kaartje of met verkeerde software.

Het verwijderen van je Micro SD kaartje:

Als je graag het Micro SD kaartje uit je Raspberry Pi wil halen, wees je dan bewust van de volgende punten:

- Het Micro SD slot in de Raspberry Pi heeft GEEN locking-mechanisme meer
- Je kunt het SD kaartje verwijderen door deze voorzichtig vast te pakken en uit het slotje te trekken,

Het Micro SD kaartje in je Raspberry Pi doen:

Als je het Micro SD kaartje erin wil doen, doe dat dan op deze manier:

- Zorg ervoor dat als je het Micro SD kaartje er weer in wil doen, de tekst van het Micro SD kaartje naar onderen wijst. Zoals te zien in onderstaande afbeelding:



- Niets forceren (het slot is erg gevoelig)
- Houd het Micro SD kaartje goed vast en houd 'm recht
- Zorg ervoor dat het Micro SD kaartje recht in het Micro SD slot gaat
- Controleer of het SD kaartje er goed in zit

Garantievoorwaarden:

Het niet naleven van de regels in deze gebruiksaanwijzing zal resulteren in een defect Micro SD slot. Dit valt dan ook niet onder de garantie. Je kunt dit wel laten repareren, maar dat kost je €8,00. Zorg er dus voor dat je voorzichtig met het Micro SD kaartje en met het slot omgaat.

Mocht je toch een reparatie nodig hebben, meld deze dan aan via www.sosretouren.nl.

Veel plezier met je aankoop!